

# 利维那工业胶片冲洗套药



## 套药性能特点

- 1、适用于所有自动洗片机和手工冲洗工艺
- 2、适用于市场上供应的所有胶片
- 3、具有低灰雾度、低颗粒度、高分辨率的冲洗效果
- 4、具有较高抗氧化性能，冲洗胶片数量大，经济耐用
- 5、显影液和定影液，配置简单，操作方便
- 6、非危险品，药液无腐蚀性，使用安全，方便运输和储存
- 7、药液溶解度大，使用过程中很少出现结晶析出粘到滚轴现象

## 药液组成

型号	成分	A		B		C		配制 补充液
		ml/桶	数量(桶)	ml/瓶	数量(瓶)	ml/瓶	数量(瓶)	
FJ-111	显影	5000	2	1000	2	500	2	20L × 2
	定影	5000	2	500	2	----	----	20L × 2
FJ-112	显影	5000	1	1000	1	500	1	20L × 1
	定影	5000	1	500	1	---	---	20L × 1

# 利维那工业胶片冲洗套药



## 配制方法

显影液配制：

8至10L水 + 1桶A液 + 1瓶B液 + 1瓶C液 + 水至20L

定影液配制：

8至10L水 + 1桶A液 + 1瓶B液 + 水至20L

## 配制要求

- 1、要使用PH7.0-7.5的清洁水，如条件允许蒸馏水、纯水最好。
- 2、含碱含盐较高、硬度较高的自来水，应处理后再用。
- 3、配制过程需要缓慢搅拌。

## 注意事项

- 1、存放在儿童不能触到之处，
- 2、处理药品时，应穿戴好防护用品，包括手套、眼罩、面部护罩
- 3、必须按比例配制需要药液，
- 4、严禁显影液和定影液交叉混合，
- 5、显影液、定影液配制器具要分开使用，
- 6、更换药液时要将残留液全部清除，并将药箱或药槽清洗干净
- 7、配制后药液放置不能超过一周，储存温度不能低于5°C